

Marco_Lisi schreef op op Thursday 01 January @ 00:59:59 GMT+1



High Fidelity Antwerpen 2005 krijgt de 'persrelease' van de nagelnieuwe Cadence Okki Nokki Record Cleaner. Inderdaad de Cadence Okinoki is eindelijk klaar! Het is uiteindelijk een model geworden met een motor die in 2 richtingen draait en een ingebouwde stofzuiger. Het toestel komt uit het brein van Johan Bezem van

AudioClassics en is made in Germany! Verderop verneem je alles over hoe je dit toestel moet gebruiken. De officiële verkoopprijs werd vastgelegd op €325. Doe daar bij 1 liter Clearaudio PureGroove bij aan €42 om je zwarte 'gouden' schijven volledig op te blinken! Tel daarbij nog de verplichte €3 recupel en voor €370 ben je perfect gekuiste vinyl aan het beluisteren. Dit is de werkelijk de beste price/performance investering in een analoge audioset!

Inleiding gebruikshandleiding

U bent nu de eigenaar van de Cadence Okki Nokki platenwasser. Het zal u voor jaren verzekeren van perfect gereinigde grammofoonplaten indien u de volgende aanwijzingen in deze handleiding opvolgt.



De platenwasser is geschikt voor 230Volt AC ~ 50 Hz. Doe voor de veiligheid de netstekker altijd in een gearde wandcontactdoos! Gebruik het apparaat niet in een vochtige ruimte.

Uitpakken

Neem na openen de bijgeleverde accessoires uit de kartonnen doos, til daarna met beide handen de platenwasser er aan de kast voorzichtig uit. Bewaar de verpakking voor eventueel later transport.



Til de Okki Nokki nooit op aan het plateau (zie bovenstaande foto)!

Bijgeleverde accessoires en losse onderdelen: RVS afzuigarm, platenreinigingborsteltje en randaarde netsnoer 5 meter lengte.

Opstellen

Plaats de platenwasser op een schoon en droog oppervlak. Verzeker uzelf ervan dat de platenwasser stabiel staat, op een stevige tafel of iets dergelijks. Plaats de platenwasser zodanig, dat het draaiplateau zich op een comfortabele werkhoogte bevindt. Bij het platen wassen dient u er rekening mee te houden dat er altijd enige vloeistof op de tafel / ondergrond kan komen. Leg eventueel een theedoek of iets anders onder de platenwasser, ter bescherming van de ondergrond. Indien u een alcoholhoudend reinigingsmiddel gebruikt, zorg dan voor voldoende ventilatie.

RVS afzuigarm

Controleer de RVS afzuigarm op onregelmatigheden: de zwarte fluwelen beschermstrookjes vrijwaren van vetigheid, bijvoorbeeld lichaamsvocht van uw vingers. Controleer ook op eventueel stof, vuil en of sporen van beschadiging. Stof en vuil met een droog en schoon borsteltje verwijderen. Plaats de afzuigarm in het daarvoor bestemde afzuigarmhouder rechts vooraan op de platenwasser. Zet de afzuigarm parallel met de zijkant, in de richting van de achterkant van de platenwasser.



Aansluiten

Steek het netsnoer eerst in de aansluiting op de achterzijde van de platenwasser, daarna de stekker in de geaarde wandcontactdoos (230V AC~50Hz). Beweeg de plateauschakelaar (schakelaar met aanduiding 'MOTOR') omhoog: het plateau draait nu linksom. Herhaal dit met de schakelaar omlaag: het plateau draait nu rechtsom. Enig motorgeluid is vanzelfsprekend. Breng schakelaar terug in horizontale stand: het plateau staat stil. Schakel nu de afzuigmotor (schakelaar met aanduiding 'VACUUM') in: u hoort nu het lawaai van een ouderwetse huishoudstofzuiger. Uw platenwasser werkt en is klaar voor gebruik!

Aftapslang

Controleer of de aftapslang aan de achterzijde van de platenwasser is afgesloten met het rode dopje. Nooit afzuigen met een niet afgesloten aftapslang !

Wasproef

Om eventuele storingen te ontdekken die ontstaan zijn gedurende het transport, adviseren wij met klem vooraf een wasproef uit te voeren! Gebruik derhalve voor de eerste keer wassen een grammofoonplaat zonder waarde. Dit om mogelijke ongemakken of zelfs schade aan uw kostbare platen te voorkomen!

Platen wassen

Controleer of het plateau schoon is, verwijder eventuele onregelmatigheden. Draai de aandrukschroef van de spindel af, leg de plaat op het plateau en zorg ervoor dat deze goed gecentreerd op de as geplaatst is. Draai de aandrukschroef op de spindel aan zodat de plaat niet slijpt. Schakel de plateauschakelaar omhoog: het plateau draait linksom. Breng een juiste hoeveelheid reinigingsvloeistof op het groefgedeelte van de plaat. Plaats het platenreinigingborsteltje op de plaat, recht boven een van de steunwieljes onder het plateau.



Verspreid de vloeistof en doe dat net zo lang tot de vloeistof gelijkmatig over de plaat is verdeeld, druk daarna heel lichtjes aan en laat de plaat zo'n 3 keer ronddraaien, indien nodig langer. Voorkom het nat worden van het platenlabel: gemorste vloeistof direct verwijderen!



Plaats nu de afzuigarm boven de plaat. De afzuigarm wijst nu naar de spindel, het nokje op het verticale deel van de afzuigarm zit precies boven de daarvoor in de afzuigarmhouder aangebrachte uitsparing. Laat de buis zakken, nokje in de vergrendeling en schakel tegelijkertijd de afzuigmotor in. Zuig in maximaal 2 omwentelingen de vloeistof weg. Schakel afzuigmotor uit en beweeg de afzuigarm tegelijkertijd omhoog. Plaats de afzuigarm weer richting achterzijde van de platenwasser.

Herhaal deze handelingen in tegenovergestelde draairichting, dus met rechtsom draaiend plateau.

Deze zijde van de plaat is nu schoon en droog. Schroef de aandrukschroef los en herhaal de hele procedure voor de andere zijde van de plaat.

Aandachtspunten bij het wassen van platen:

- Plaats de afzuigarm van U af wanneer u deze niet gebruikt.
- Plaats het platenreinigingborsteltje altijd recht boven een aandrukwieltje onder het plateau.
- Gebruik de juiste hoeveelheid vloeistof (op basis van ervaring).
- Verwijder gemorste vloeistof onmiddellijk.

Opslagtank reinigingsvloeistof legen

Na het reinigen van maximaal 7 (zeven) grammofonplaten de gebruikte vloeistof uit het opslagtankje laten lopen. Meer platen wassen zonder het legen van de opslagtank kan leiden tot schade aan het apparaat en heeft verlies van de garantie op het apparaat tot gevolg!

Verwijder het rode dopje van de aftapslang en hang deze in een fles of iets dergelijks. Til de platenwasser aan de voorzijde circa 15 cm op. Hou de platenwasser in deze positie tot er geen vloeistof meer uit de aftapslang komt. Plaats het rode dopje terug op de aftapslang.



Tips en waarschuwingen

1. Komt er spontaan vloeistof uit de platenwasser dan bent u te laat met aftappen. Indien dit gebeurt, dient u direct af te tappen zoals hiervoor beschreven.
2. Zuig de grammofoonplaat in nooit meer dan 2 omwentelingen droog. Te lang afzuigen werkt averechts, kan statische elektriciteit opwekken en eventueel ook uw kostbare grammofoonplaat beschadigen. Daar doet u het toch niet voor? Zuig daarom ook nooit een droge plaat af.
3. Schakel altijd eerst de afzuigmotor uit voordat u het plateau stil zet!
4. Controleer regelmatig de fluwelen strips op de afzuigarm op vuil, eventuele slijtage en/of beschadiging. De fluwelen strips gaan ongeveer 200 reinigingen mee, vervang deze tijdig. De strips zijn als setje via Uw dealer verkrijgbaar.
5. Na het reinigen het platenreinigingborsteltje afspoelen onder de hete kraan.
6. U zult merken dat sommige van uw platen die bijvoorbeeld 'nat afgespeeld' zijn, vaker gewassen moeten worden.
7. Gebruik nooit een reinigingsmiddel met meer dan 25% alcohol als bestanddeel.
8. Bij 78 toeren schellakplaten absoluut geen alcohol houdende reinigingsvloeistof gebruiken.
9. Bij het gebruik van een alcoholhoudend wasmiddel, open vuur of brandende rookwaren vermijden. Verdampende alcohol kan explosie gevaarlijk zijn.
10. De bij geleverde afzuigarm is alleen geschikt voor 12" grammofoonplaten. Speciale 7" en 10" afzuigarmen zijn in de nabije toekomst leverbaar.

Onderhoud

Maak het plateau van de platenwasser van tijd tot tijd schoon met een huishoudstofzuiger. Neem het chassis zo af een toe eens af met een vochtige doek. Vervang tijdig de fluwelen strips op de afzuigarm.

Garantievoorwaarden

Op de Cadence Okki Nokki platenwasser heeft u 2 jaar garantie. Bewaar uw aankoopbon zorgvuldig, deze bepaald de geldigheidsduur van de garantie. Indien u tijdens het platen wassen meer dan 7 grammofoonplaten wast zonder het opvangreservoir te ledigen, vervalt uw garantie op het apparaat. In geval van vragen, klachten of anderszins, wendt u zich tot uw leverancier/dealer.

Nuttige info



CADENCE
EUROPE

Invoerder Cadence Europe
Abbenbroekweg 98
3086 GC Rotterdam
The Netherlands
0031 104 80 16 92
info@audioclassics.nl
www.audioclassics.nl

Dealer Technology Factory
Francis Wijgaerts
Emiel Banningstraat 5
2000 Antwerpen
Belgium
03 216 39 34
sales@technologyfactory.be
www.technologyfactory.be